



Инструкция по установке # PW00907102
накладка переднего бампера OE Style Toyota LC200 12+
(после рестайлинга)

Комплект поставки:

No.	Наименование	Шт.	
О.1	Front bumper	1	
О.2	Bolt	4	
О.3	Hex flange nut	4	

Процедура установки:

Шаг 1:

Убедитесь, что все комплектующие находятся в соответствии с инструкцией.

Шаг 2:

Снять оригинальный передний бампер, сохранив при этом заводские комплектующие в безопасном месте.

Шаг 3:

Найти 10 отливов прямоугольной формы на накладке переднего бампера, сделайте отметки на оригинальном переднем бампере и сделайте отверстия в местах, как отмечено.

Шаг 4:

Вставьте болт (2) в прорези на накладке переднего бампера, как показано на картинке.

Шаг 5:

Выровняйте накладку переднего бампера с оригинальным бампером.

Шаг 6:

Вставляем в монтажные отверстия четыре болта и фиксируем их гайкой (3). Проверьте остальные шесть точек крепления, чтобы увидеть, что они зафиксированы.

Шаг 7:

Проверьте и убедитесь, что накладка переднего бампера уверенно фиксируется на оригинальном переднем бампере.

Шаг 8:

Установите оригинальный передний бампер вместе с накладкой на штатное место, используя заводской монтажный комплект.

Шаг 9:

Установка завершена.

Рисунок установки

