

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

Артикул: Алюминий 3.5908.1

Привод: AWD

Год выпуска: 2013

Объем двигателя: 2,0

Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	6 Шт.
2. Шайба 10.....	6 Шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная M10x60.....	2 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные M10x60 над отверстиями балки радиатора, закрепить к установленным гайкам закладным кронштейны левый и правый болтами M10x30.
3. Вкрутить в гайки закладные M10 болты M10x30, установить в отверстия задней части подрамника.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30. Дополнительно закрепить штатный пыльник к защите штатным крепежом.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).