

Накладка на багажник Toyota Fortuner (2017-)

Артикул. NB.5710.1



**Установку накладки производить при
температуре от +15 до +35 °C**

1. Обезжирить верхнюю часть бампера (Рис. 1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча с накладки (Рис. 2).
3. Приложить накладку по центру бампера и выровнять по внешнему контуру.
4. Плотно прижать накладку по периметру.
5. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис. 3).
6. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Фото установленной накладки