

Changan CS35

Артикул:	R.8901.003	Защита заднего бампера D57
Кузов:	Все	"Скоба"
Год выпуска:	2013	
Объем двигателя:	Все	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х25.....	4	Шт.
1. Болт М6х30.....	2	Шт.
2. Шайба 10.....	12	Шт.
2. Шайба 6.....	4	Шт.
3. Гайка М10.....	4	Шт.
3. Гайка М10х1,25.....	4	Шт.
6. Кронштейн левый.....	1	Шт.
7. Кронштейн правый.....	1	Шт.
8. Защита бампера.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты М6 крепления заднего бампера.
2. Установить кронштейн на болты крепления усилителя бампера, закрепить гайками М10х1,25.
3. Закрепить кронштейн болтом М6 в точке крепления бампера.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать зазоры.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

