



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Сквозь нижние отверстия в лонжеронах просверлить верхнюю часть Ф11, для установки поз. 2 и 3.
2. Полученные верхние отверстия рассверлить Ф17.
3. Установить кронштейны.
4. Установить балку ТСУ.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.



**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга	
2	1	Накладка левая	
3	1	Накладка правая	

4	1	Скоба	
5	1	Кронштейн левый	
6	1	Кронштейн правый	
7	2	Болт M12x1,25x70	DIN 960
8	4	Болт M12x1,25x40	DIN 961
9	4	Болт M10x105	DIN 931
10	4	Болт M10x1,25x55	DIN 960
11	2	Болт M8x25	DIN 933
12	6	Гайка M12x1,25	DIN 934
13	4	Гайка M10	DIN 934
14	2	Гайка M8	DIN 934
15	6	Шайба 12 гровер	DIN 127
16	4	Шайба 10 гровер	DIN 127
17	2	Шайба 8 гровер	DIN 127
18	12	Шайба 12	DIN 125 A
19	8	Шайба 10	DIN 125 A
20	2	Шайба 8	DIN 125 A
21	1	Подрозетник	PZ-01
22	1	Крюк	HO-03/020

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_